Kjærulf C1201 CX

Kanalsøk for din dekoder





🖸 Canal Digital

Slik stiller du inn den nye kanallisten på din Kjærulf C1201 CX dekoder

Ta vare på denne beskrivelsen for manuelt kanalsøk til eventuelt senere bruk.



1. Trykk MENY på fjernkontrollen 2. Velg INSTALLASJON



4. Trykk GRØNN KNAPP for å bekrefte at du skal nullstille

3. Velg NULLSTILL MOTTAKER



5. Følgende melding vil vises en kort stund før mottakeren restarter seg selv



Canal Dig	jital
	Dansk
	Norsk
	Suomi
-	Svenska
₩	English

6. Mottakeren har nå skrudd seg på igjen, og vi må velge NORSK som språk

TV format		
TV format	4:3 Letterbox	
TV-Scart	RGB	1
👝 Tilbake	👄 Neste	

7. Velg ønskede parametere, eller trykk grønn knapp for neste, om du vil bruke standardinnstillinger.



8. Trykk GRØNN KNAPP for å bekrefte at region er Norge



9. Mottakeren vil nå søke etter kanaler en liten stund. Den vil IKKE finne noen kanaler.

Klokke		
Tidssone	+01:00	T
🛑 Tilbake	🕳 Neste	

- 10. Bekreft at tidsone er +1 ved å trykke GRØNN KNAPP
- Hovedmeny Kanaler Installasjon Timer Adgangskontroll
- 11. Skjermen blir nå svart, og du må trykke MENY for å komme til hovedmenyen igjen
- 12. Velg KANALER på Hovedmenyen





Kanalsøking			
Velg sok			
🕳 Tilbake	🕳 Automatisk	🕳 Manuel	

13. Velg KANALSØKING

Manuel			
		266000 KHz	
		514000 KHz	
		8000 KHz	
		6952 (0=Autom.	
		64QAM	
	NIT search		
•	Annuller	👄 Bruk	

14. Trykk GUL KNAPP for manuelt søk.

Modulation:64QAM	Frekvens: 386.000 MHz
TV 22	Radio 14
NRK1 Nordland	NRK Gull
NRK1 Midtnytt	NRK P3
NRK1 More & Romsda	NRK Sami Radio
NRK1 Vestlandsrevyer	NRK Stortinget
NRK1 Sø.	
Visjon Norge	
TV 2 Norge	
🕳 Avbryt	

15. Fyll inn følgende parametere: Start frekvens: 266000 Stopp frekvens 514000 Step size 8000 Symbolrate 6952 QAM 64

Trykk GRØNN KNAPP for å bekrefte

16. Mottakeren starter nå å søke og du vil se den finner kanaler.



17. Du har nå funnet noen av kanalene og må trykke RØD KNAPP for å komme tilbake til menyen og gjøre et nytt søk





Kanalsøking			
Velg sok			
🕳 Tilbake	🕳 Automatisk	👄 Manuel	

18. Velg KANALSØKING



19. Trykk GUL KNAPP for manuelt søk.



20. Fyll inn følgende parametere: Start frekvens: 266000 Stopp frekvens 514000 Step size 8000 Symbolrate 6952 QAM 256

Trykk GRØNN KNAPP for å bekrefte

21. Mottakeren starter nå å søke inn kanaler



22. Du skal nå ha funnet kanalene som er tilgjengelig i ditt område. Trykk MENY på fjernkontrollen for å få vekk menyen som ligger over tv-bildet.